

PLAN


Barbecue PLAN 0



Préfabriqués en béton
Produits de Décoration et Loisir pour le Jardin

PLAN

Barbecue PLAN 0 Charbon
SEULEMENT CHARBON



REF.
8020
SÉRIE (N&B)

Dim Barbecue:
47 x 60 x 95h cm
Dim Grille:
52 x 32 cm
155 kg



Préfabriqués en béton
Produits de Décoration et Loisir pour le Jardin

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES


NOUS RAPPELONS QUE L'INSTALLATION D'UN BARBECUE EN BÉTON REQUIERT UNE CERTAINE CONNAISSANCE TECHNIQUE DES MÉTHODES DE MONTAGE. POUR CETTE RAISON, NOUS RECOMMANDONS D'EMBAUCHER DES INSTALLATEURS AYANT LES COMPÉTENCES APPROPRIÉES POUR CE TRAVAIL.

LORSQUE VOUS OUVRIREZ L'EMBALLAGE DU BARBECUE, FAITES TRÈS ATTENTION EN ENLEVANT LES COLLIERES QUI TIENNENT LES COMPOSANTS EN BÉTON. CEUX-CI POURRONT TOMBER ET PROVOQUER DES DOMMAGES OU BLESSURES AUX PERSONNES ET AUX OBJETS.


AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE:

- LORSQUE VOUS CHOISIREZ UN ENDROIT POUR MONTER VOTRE BARBECUE, PRÉFÉREZ DES ESPACES EXTÉRIEURS COUVERTS, ABRITÉS DU VENT, DE L'HUMIDITÉ ET DU SOLEIL DIRECT. CHOISIR UN BON ENDROIT POUR VOTRE BARBECUE. CELA VOUS PROCURERA UN PLUS GRAND CONFORT LORS DE L'UTILISATION ET VOUS PERMETTRA D'EXPLOITER LE RENDEMENT MAXIMUM LORSQUE VOUS GRILLEREZ SUR LE BARBECUE. VOTRE BARBECUE GARDERA ÉGALEMENT SON APPARENCE INITIALE DURANT UNE PÉRIODE DE TEMPS BEAUCOUP PLUS LONGUE.
- LE BARBECUE DEVRA OBLIGATOIREMENT REPOSER SUR UN BASE LISSE, RIGIDE ET DE NIVEAU.** SI LA BASE NE SE TROUVE PAS DANS LES CONDITIONS MENTIONNÉES, LE MONTAGE NE POURRA SE FAIRE CORRECTEMENT, ET CELA CONDITIONNERA L'ASPECT, L'INTÉGRITÉ STRUCTURELLE ET L'EFFICACITÉ DU FONCTIONNEMENT DU BARBECUE.
- LORS DU MONTAGE DES BARBECUES **PLAN CHARBON**, L'UTILISATION DE MORTIERS AVEC DU CIMENT À HAUTE RÉSISTANCE ET DE SÉCHAGE RAPIDE (EX. CIMENT BLANC, CIMENT ALUMINEUX OU SIMILAIRE, CIMENT RÉFRACTAIRE OU CIMENT COLLE POUR ASSISES) EST INTERDITE. VOUS DEVREZ UTILISER UN MORTIER AVEC 20% DE CIMENT À BASSE RÉSISTANCE ET 80% DE SABLE FIN. UN AUTRE OPTION CONSISTE À UTILISER UNE COLLE TYPE SILICONE IGNIFUGE ET AVEC UNE RÉSISTANCE À DE HAUTES TEMPÉRATURES. L'UTILISATION DU SILICONE PERMETTRA UNE MEILLEURE FINITION DES JOINTS DE COLLAGE, SPÉCIALEMENT POUR LES MODÈLES QUI N'EXIGENT PAS DE FINITION OU DE PEINTURE (SÉRIES PLAN, PLAN FOLD, EGO ET KITAWAY).
- LE BARBECUE DEVRA ÊTRE INSTALLÉ DE FORME À PERMETTRE LA DILATATION/CONTRACTION PROPRE À CE TYPE DE PRODUIT. DANS LE CAS CONTRAIRE, IL POURRA Y AVOIR DES FISSURES. POUR ÉVITER CE RISQUE, NE PAS POSER LE BARBECUE DIRECTEMENT CONTRE UN MUR ET LAISSER UN ESPACE LIBRE D'ENVIRON 5 CM. UTILISER ÉGALEMENT UNE COUCHE TRÈS FINE DE MORTIER D'ASSISE OU DE SILICONE, POUR PERMETTRE LA DILATATION NATURELLE ENTRE LES COMPOSANTS UTILISÉS. LES ÉLÉMENTS QUI COMPOSENT LA SURFACE DU FOYER DEVONT SIMPLEMENT ÊTRE POSÉS, SANS APPLICATION DE MORTIER D'ASSISE (VOIR LES FIGURES DU MONTAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE).


PLAN



PLAN
PLAN 0
Charbon




PLAN
PLAN 1
Charbon




PLAN
PLAN 1 PLUS
Charbon



PLAN
PLAN 0 MAX
Charbon




PLAN
PLAN 2
Charbon




PLAN
PLAN 0
Stand Module

7



8



- UTILISER UNIQUEMENT AVEC DU CHARBON.
- RESPECTER LES CHARGES MAXIMALE DE CHARBON DE BOI POR CHARGEMENT: 7,8dm³, MAXIMUM: 2KG/CHARGEMENT.
- LE BARBECUE PEUT SE FISSURER S'IL EST UTILISÉ AVEC UN AUTRE COMBUSTIBLE OU SI LA CHARGE MAXIMALE EST DÉPASSÉE!

EN FONCTIONNEMENT:

- POUR LA PREMIÈRE UTILISATION DE VOTRE BARBECUE, LE CARBURANT UTILISÉ DOIT ÊTRE LAISSÉE ALLUMÉE AU MOINS 30 MINUTES, AVANT DE GRILLER.
- UNE FOIS MONTÉ, ET EN TOUTE CIRCONSTANCE, LE BARBECUE DEVRA ÊTRE BIEN SEC AVANT DE COMMENCER À L'UTILISER.
- SI PAR HASARD VOTRE BARBECUE EST MONTÉ DANS UN ENDROIT DÉCOUVERT OU TRÈS HUMIDE, VÉRIFIEZ CHAQUE FOIS QUE LES ZONES EXPOSÉES AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES SE TROUVENT BIEN SÈCHES, AVANT TOUTE UTILISATION. AU CAS OÙ ELLES SONT HUMIDES, PROCÉDEZ À LEUR SÉCHAGE AVEC UN FEU FAIBLE ET PASSER GRADUELLEMENT À UNE UTILISATION NORMALE, AU FUR ET À MESURE QUE L'HUMIDITÉ DISPARAIT.

NOTE:

COMME COMBUSTIBLE, L'UTILISATION DE CHARBON VÉGÉTAL, BOIS ET "SARMENT DE VIGNE" EST PERMISE.

CHARGE MAXIMUM DE 7,8 dm³, MAXIMUM: 2KG/CHARGEMENT. NE PAS RECHARGER LE BARBECUE AVANT QUE LA CHARGE ANTÉRIEURE SOIT COMPLÈTEMENT CONSOMMÉE.


NE PAS ALLUMER OU RÉALLUMER LE CHARBON EN AYANT RECOURS À DES COMBUSTIBLES LIQUIDES (EX. ALCOOL, PÉTROLE ET ALLUME-FEU EN GEL). **N'UTILISER QUE DES ALLUME-FEU SOLIDES.**

- LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION DU BARBECUE, VOUS DEVREZ FAIRE UN PETIT FEU, SEULEMENT AVEC DU CHARBON. PROGRESSIVEMENT, AUGMENTEZ L'INTENSITÉ DU FEU (EN RESPECTANT LES CHARGES MAXIMALES RECOMMANDÉES). LORS DES PREMIÈRES UTILISATIONS, ÉVITEZ DE FAIRE UN FEU TRÈS FORT CAR LES COMPOSANTS EN BÉTON ET MÉTALLIQUES AURONT BESOIN DE S'ADAPTER AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES ILS SERONT UTILISÉS. **LA RÉSISTANCE ET LA PERFORMANCE DE VOTRE BARBECUE DÉPENDRONT DES PREMIÈRES UTILISATIONS.** RAPPELEZ-VOUS QUE LE PRINCIPAL OBJECTIF AVEC LA COMBUSTION DE BOIS OU DE CHARBON EST LA PRODUCTION DE LA QUANTITÉ NÉCESSAIRE DE BRAISES POUR GRILLER EFFICACEMENT VOS ALIMENTS.
- LORSQUE VOUS PRÉPAREZ LE FEU, LAISSER UNE FINE COUCHE DE CENDRE SE FORMER SUR LES BRAISES AVANT DE COMMENCER À CUISINER LES ALIMENTS.
- APRÈS AVOIR UTILISER VOTRE BARBECUE, VOUS POURREZ ENLEVER LES BRAISES NON CONSOMMÉES. PLACEZ-LES DANS UN RÉCIPIENT IGNIFUGE FERMÉ, POUR QU'ELLES REFROIDISSENT ET PUISSENT ÊTRE BRÛLÉES LORS D'UNE UTILISATION POSTÉRIEURE.
- **NE JETEZ EN AUCUNE CIRCONSTANCE DE L'EAU POUR ÉTEINDRE OU LAVER LE BARBECUE, SANS QU'IL N'AIT COMPLÈTEMENT REFROIDI. DES CHANGEMENTS BRUSQUES DE TEMPÉRATURE PROVOQUERONT DES FISSURES OU MÊME UNE RUPTURE DES COMPOSANTS EN BÉTON.**


ENTRETIEN:

- POUR NETTOYER LA GRILLE, N'UTILISEZ QUE DE L'EAU ET UN CHIFFON OU UNE ÉPONGE ABRASIVE TYPE «SCOTCH BRITE».
- LES COMPOSANTS EN BÉTON POURRONT ÉGALEMENT ÊTRE NETTOYÉS OCCASIONNELLEMENT AVEC DE L'EAU ET UN CHIFFON DOUCE. CHAQUE FOIS QUE VOUS NETTOYEZ LES COMPOSANTS EN BÉTON AVEC DE L'EAU, ENLEVEZ IMMÉDIATEMENT L'ENSEMBLE DES AUTRES COMPOSANTS MÉTALLIQUES POUR QU'ILS N'ENTRENT PAS EN CONTACT AVEC L'HUMIDITÉ.


5




6



3



4



AVERTISSEMENTS:

- **UTILISER UNIQUEMENT AVEC DU CHARBON.**
- RESPECTER LES CHARGES MAXIMALE DE CHARBON DE BOI POR CHARGEMENT: **7,8dm³, MAXIMUM: 2KG/CHARGEMENT.**
- **LE BARBECUE PEUT SE FISSURER S'IL EST UTILISÉ AVEC UN AUTRE COMBUSTIBLE OU SI LA CHARGE MAXIMALE EST DÉPASSÉE!**
- LE BARBECUE NE POURRA PAS ÊTRE UTILISÉ POUR BRÛLER DES DÉCHETS, QUEL QUE SOIT LE TYPE, QU'ILS SOIENT DOMESTIQUES OU DU JARDIN.
- **ATTENTION! LE BARBECUE ATTEINDRAS DE TRÈS HAUTE TEMPÉRATURES. NE PAS DÉPLACER EN FONCTIONNEMENT.**
- **ATTENTION : AVANT D'ALLUMER VOTRE BARBECUE, VOUS DEVEZ REMPLIR LE TIROIR DE RÉCOLTE DE CENDRES AVEC DU SABLE. (PLUS OU MOINS 4.5KG). LE SABLE PERMETTRA ISOLER LE BARBECUE DES HAUTES TEMPÉRATURES PENDANT LA COMBUSTION DU CHARBON ET SIMULTANÉMENT OPTIMISER SA PERFORMANCE. AVANT CHAQUE UTILISATION ; CERTIFIER-VOUS D'AVOIR UNE COUCHE DE SABLE DANS LE TIROIR.**
- **ATTENTION! NE PAS UTILISER DE L'ALCOOL OU ESSENCE POUR ALLUMER OU RALLUMER LE BARBECUE! UTILISER SEULEMENT PRODUITS D'ALLUMAGES, CONFORME LA EN 1860-3!**
- **NE PAS UTILISER À L'INTERIEUR!**
- **AVERTISSEMENT: TENIR LES ENFANTS ET LES ANIMAUX, À L'ÉCART DU BARBECUE EN FONCTIONNEMENT.**
- NE JAMAIS LAISSER LE BARBECUE SANS SURVEILLANCE QUAND IL FONCTIONNE. RAPPELÉZ-VOUS QUE LE MAINTIEN DE APPARENCE ET LA DURABILITÉ DE VOTRE BARBECUE DÉPENDENT BEAUCOUP DES BONNES PRATIQUES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.



NOUS VOUS INFORMONS ÉGALEMENT QUE DES ACCESSOIRES POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN DE VOTRE BARBECUE SONT DISPONIBLES. DIRIGEZ-VOUS AU MAGASIN OU VOUS AVEZ ACHETÉ CE PRODUIT OU CONSULTEZ NOTRE SITE WWW.TUOZI.PT.

VEUILLEZ GARDER CETTE BROCHURE POUR UNE FUTURE CONSULTATION


DANS LE CAS OÙ DES DOUTES PERSISTENT SUR LE MONTAGE ET L'UTILISATION DE CE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER LES VENDEURS DU MAGASIN OÙ VOUS AVEZ ACHETÉ LE BARBECUE OU CONSULTEZ NOTRE SITE WWW.TUOZI.PT

MERCI DE PRÉFÉRER NOS BARBECUES.
L'ÉQUIPE TUOZI® BY MOVELAR VOUS SOUHAITE UN BON APPÉTIT !

IDENTIFICATION DES PIÈCES:




2x



Silicone résistant
la chaleur



1



2

